



Manual

Produktpresentation

WBS6231M bubbelmatta gör om ditt badkar till ett hälsosamt spa. Genom att placera mattan i ditt badkar, kan du omvandla din badtid till en hälsosam och avslappnade tid i badkaret. Tillströmningen av luftbubblor masserar kroppen mjukt och främjar blodcirkulationen, lindrar muskelspänningar och minskar stress.



Mått i centimeter



För säkerhets skull måste enheten placeras minst 60 centimeter från badkaret, utanför det indikerade området.

Använd inte något badskum tillsammans med bubbelmattan!

Värm upp badrummet innan användning, i ett kallt badrum kommer den ökande luftfuktigheten skapa kondens på väggarna.


Koppla ur enheten före rengöring.

Funktioner

- Varma bubblor
- Justerbar styrka
- Kraftfulla bubblor
- Mjuk luftfylld matta för mjukhet för kroppen

Delar

1. Handtag
2. Kontroll panel
3. Luftintag
4. Slang
5. Luftfylld matta
6. Fjärrkontroll
7. Kontakt
8. Utblås
9. Väggfäste
10. Tillbehör Väggfäste



Varning

1. Läs manualen noggrant innan användning.
2. Dra, klipp eller skär inte i kabeln. Skador på sladden kan orsaka elektriska stötar.
3. Doppa inte ner enheten i vatten.
4. Ta inte isär och sätt ihop enheten.
5. Innan användning, kontrollera att voltenheten stämmer överens med eluttaget.
6. Dra alltid ut kontakten när enheten inte används, innan rengöring eller andra underhåll.
7. Dra inte ut kontakten med blöta händer.
8. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden.
9. Om enheten inte fungerar normalt, för säkerhets skull, stäng av enheten och kontakta vår serviceavdelning.
10. Om elkabeln blir skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller en officiell serviceagent.
11. Rengör inte enheten i vatten.
12. Enheten, förutom delar med extra säker lågvolt som inte överstiger 12V, måste vara oåtkomliga för en person i badkaret.
13. Delar med elektroniska komponenter, förutom fjärrkontrollen, måste placeras eller fästas så att de inte kan falla ner i badkaret.
14. Enheten bör endast kopplas in där en jordfelsbrytare (max 30mA) finns tillgänglig.
15. Placera inte enheten på ett fuktigt underlag och håll underlaget torrt under användning.
16. VARNING: Byt inte ut slangen, använd endast slangen som medföljer. Kontakta din återförsäljare om en ny slang behövs.

Instruktioner

Tryck in endan av slangen med en fläns i enhetens utblås och vrid den motsols tills den är på plats.(Figur 1) Tryck in den andra endan av slangen i luftintaget i mattan.(Figur 2)




Fig.1




Fig.2

Installation av mattan.

Fyll badkaret med lite vatten först, placera sedan mattan i badkaret. Tryck ner mattan varsamt tills sugpropparna i mattan fäster i badkaret.



Fig. 3


Installera fjärrkontroll och enhet

Placera enheten och fjärrkontrollen utom räckhåll från vattnet.

- (a) "fötterna" på fjärrkontrollen gör att den håller sig kvar på släta ytor.
- (b) Doppa inte ner fjärrkontrollen i vattnet.

Fästa enheten på väggen

1. Fäst väggfästet i botten på enheten med 2 skruvar.
2. Fäst väggfästets tillbehör i väggen med 4 skruvar.
3. Placera enheten på väggen genom att fästa enhetens monterade fäste i tillbehöret som skruvades fast i väggen.



Slå på enheten

Efter badkaret är fyllt, stoppa i kontakten till enheten och slå sedan på enheten.

- Varje funktionsval kommer följas av ett surrande ljud.
- Indikationsljuset visar nuvarande val.
- Genom att trycka på knappen flera gånger väljer du passande typ.

Hantera kontrollpanelen

Välj funktion som du vill ha. Tryck på "Massage" eller "Program" knappen.

PROGRAM Välj mellan de 3 special programmen.

SPEED Visar luftbubblornas genomströmning.

Det finns tre val: High (hög), Medium (medel) och Low (låg).

TIMER Tiden som enheten är igång.

Det finns fem val: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min.


HEAT Ger värme i enheten, genom att trycka på den kommer det komma varma bubblor. (Observera, att den inte värmer upp ett badkar, utan bibehåller värmen)

POWER Slå på eller av enheten

MASSAGE Visar vilken massagetyp

STRENGHT Visar vilken styrka på bubblorna.


Det finns tre val: Powerful (kraftig), moderate (medel) och soft (mjuk).



Användning av fjärrkontrollen

Peka fjärrkontrollen mot den infraröda mottagaren på enheten. Tryck sedan på knappen som motsvarar funktionen på enheten.

- Fjärrkontrollen fungerar på en distans på ca: 7 meter (linjär mätning)
- Fjärrkontrollen fungerar med en vinkel på ca: 30°



Underhålla enheten

1. Förvara enheten

Efter användning, stäng av strömmen till enheten först. Koppla sedan loss delarna från enheten. Placera mattan på lämpligt ställe eller lägg tillbaka den i kartongen efter rengöring och torkning.

2. Rengöra enheten

Rengör inte enheten med bensin eller olje- liknande medel. Torka inte med en nylon borste. Rengör med vatten eller neutralt rengöringsmedel.

Felsökning

Om strömsladden på enheten blir skadad, koppla genast ur enheten från vägguttaget. Strömsladden måste bytas ut och görs endast med hjälp av vår service avdelning. Kontakta din återförsäljare.

Fel	Trolig orsak	Lösning
Det kommer inga bubblor	Slangen är inte inkopplad ordentligt i enheten eller i mattan Enheten är avstängd	Koppla in slangen i mattan eller i enheten Slå på enheten
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Batteriet är slut Fjärrkontrollen är inte riktad mot mottagaren ordentligt	Byt batterier Sikta mot enhetens mottagare

Kastande av gammal enhet:

1. När denna överkrossade hjulbaserade soptunnan är tryckt på en produkt innebär det att den är skyddad av Europeiska direktivet 2002/96/EC.
2. Alla elektriska apparater skall slängas på godkänd återvinning.
3. Genom att slänga din gamla enhet på ett rätt sätt, bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människans hälsa.
4. För mer detaljerad information om hur du gör dig av med din gamla enhet, kontakta din kommun eller återvinningsstation.



Teknisk Data:

Modellnummer:	WBS6231M
Effekt:	700W
Volt:	220-240V~
Frekvens:	50-60Hz